



PRODOTTO/ESPORTATO DA: LEECOTEX INDUSTRIAL CO., LTD.
3A, NO.48, LANE 550, MING-CHUEN EAST RD.
TAIPEI, TAIWAN R.O.C.
BUYING AND CONSULTING OFFICE:
KENBO INTERNATIONAL SRL - CORSICO MILANO
IMPORTATO DA: FANTASTIKO SRL - VIA TURATI 1/3, MISINTO (MI)

DIABLO 128



ISTRUZIONI

1. Disinserire il cavo dell'antenna televisiva dalla TV e inserirlo nel commutatore d'antenna nella parte con la scritta "ANTENNA".
2. Collegare con l'apposito cavo il "DIABLO 128", nella posizione indicata RF1, con il commutatore d'antenna nella parte con la scritta "GAME".
3. Inserire il cavo che fuoriesce dal commutatore d'antenna nella cavità sul retro della TV dove era inserita l'antenna.
4. Per giocare posizionare su "GAME" la manopola del commutatore d'antenna (ricordarsi di rimettere la manopola su "ANTENNA" per ritornare ai programmi TV).
5. Inserire il jack del AC adaptor (trasformatore) nella cavità sul retro della console TV GAME (dove è indicato POWER).
6. Assicurarsi che la manopola ON/OFF della console sia spenta.

7. Inserire le manopole di comando nel retro della console nella parte con la scritta "LEFT CONTROLLER" e "RIGHT CONTROLLER".

Per la maggior parte dei giochi a un giocatore. usare la manopola di comando sinistra (LEFT).

8. Accendere il "DIABLO 128" e posizionare il TV set sul canale predisposto per i TV GAME. Se il televisore ha un controllo di regolazione automatico, metterlo su "OFF" e sintonizzare manualmente.

9. Mettere la manopola su "OFF" e poi inserire la cassetta del gioco nella console senza forzare ("DIABLO 128" ha già incorporati 128 giochi).

10. Posizionare l'interruttore "DIFFICULTY" sinistro su "B". Muovere l'interruttore "DIFFICULTY" destro su "A" o su "B" per ottenere 64 giochi diversi (cio significa che in posizione "A" otterrai 64 giochi ed in posizione "B" altri 64 giochi).

11. Cambia gioco muovendo l'interruttore "SELEZIONE GIOCO" posto sul TV GAME. Dopo il 64 gioco spostare su "B" l'interruttore "DIFFICULTY" di destra non posizionare l'interruttore "DIFFICULTY" sinistro su "A" in quanto è un canale azzerato.

CURA E MANUTENZIONE

Il DIABLO 128 ti fara divertire per molto tempo. Per mantenerlo in buone condizioni, tenere presente quanto segue:

- spegnere sempre la manopola di accensione ON/OFF quando si inserisce o si toglie la cassetta (attenzione: il tuo "DIABLO 128" e già corredato di 128 giochi)
 - non sollevare la console o i comandi per i cavi dei connettori
 - fare attenzione a non rovesciare liquidi sulla console o sulle cassette
 - non esporre la console, i comandi o le cassette a caldo o umidita eccessiva
 - fare attenzione a non far cadere la console, i comandi o le cassette
 - ricordarsi di spegnere e disinserire il connettore quando non si usa il gioco
 - pulire i comandi e la console con un panno soffice leggermente umido
 - spegnere il TV GAME quando non si usa
- Buon divertimento!

LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI

SINTOMO

RIMEDIO

Nessuna immagine sullo schermo televisivo

- manopola di accensione della console non è stata accesa.
- cassetta inserita quando la manopola di accensione era accesa. Spegner e poi riaccendere.
- cavo dell'antenna o adattatore di potenza non collegati correttamente.
Controllare tutte le connessioni.

Immagine non nitida e instabile

- cavo dell'antenna non collegato correttamente al retro della televisione.

I comandi non funzionano correttamente

- controllare e assicurarsi che si sta usando il giusto comando.

Nessun suono

- sistemare il volume della televisione. I suoni vengono dalla cassa acustica del televisore.

Programmi televisivi non regolari

- rimettere la manopola di selezione su TV per ottenere un'immagine regolare.

ELENCO DEI GIOCHI INTERRUOTORE "DIFFICULTY" DESTRO

POSIZIONE "A"
DA 1 A 64

POSIZIONE "B"
DA 65 A 128

- | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. LASER ATTACK | 33. TANK CITY | 65. FARMER FUN | 97. SPIDER MAN |
| 2. EAGLE RAID | 34. FOOT BALL | 66. CHICK CROSS | 98. TOASTER |
| 3. SKIING | 35. SNAIL ON SQUIRRE | 67. BOWLING I | 99. OCEAN CITY |
| 4. PAC KONG | 36. RIVER RAID III | 68. SKYS CRAPER | 100. AIR RAIDERS |
| 5. CHICK BESET | 37. DIMAX | 69. UFO PATROL | 101. OCTOPUS |
| 6. MR. POSTMAN | 38. SUPER MAN | 70. MARIANA | 102. MOON CAR |
| 7. PAC MAN II | 39. ELEVATOR | 71. ROOM BANG | 103. DEADLY DISCS |
| 8. SPACE DUEL | 40. JUMP ICE | 72. IQ-180 | 104. FIRE EXTINGUISHE |
| 9. MAFIA | 41. PIO & FOX | 73. ZOO FUN | 105. FUNCY CAR |
| 10. MOUSE & FARMER | 42. SUPER FERRARI | 74. KEYSTONE KAPAR | 106. SPIDER ATTACK |
| 11. EVIL ATTACK | 43. MEGA | 75. SEBSAW | 107. OPEN SESAME |
| 12. PARIS ATTACK | 44. RIVER RAID | 76. WALKER | 108. SEA HAWK |
| 13. RIVER RAID III | 45. DONKEY KONG | 77. SPIDER | 109. BILLIARDS |
| 14. GALIDER | 46. ROBOT ATTACK | 78. FLOWER RIVER | 110. CAR BRUSH |
| 15. CHICK & FOX | 47. JAW | 79. CANNON BRUSH | 111. LASER GATE |
| 16. MOUSE TRAP | 48. HAWK ATTACK | 80. WORD ZAPPER | 112. TOP WAY |
| 17. MOUSE & CHICKEN | 49. TORPEDO ROAT | 81. FROGS & FLIES | 113. FAST-EDDIE |
| 18. PYRAMID WAR | 50. EVIL RAID | 82. ROBOT BRUSH | 114. SPACTRACUBE |
| 19. OCEAN CITY | 51. PAC MAN III | 83. SPIDERFIGHTER | 115. HEY, STOP |
| 20. TANK DUEL | 52. SPACTR | 84. BERMUDA | 116. HUMAN ATTACK |
| 21. TOM BOY | 53. LASER BATTLE | 85. CAR RACING | 117. Q* BERT |
| 22. SUBMISSION | 54. DESERT TRIP | 86. DRAGON DEFENSE | 118. KONG FU |
| 23. CANNON SHOT | 55. SPACE RAID | 87. RIVER RAID II | 119. BASE BALL |
| 24. AIR WOLF | 56. FISHER PRICE | 88. FROTRESS DEFENSE | 120. FIRE BURG |
| 25. AIR BONE ASSAULT | 57. VOLLEY BALL | 89. PARACHUTE | 121. SPACE WAR |
| 26. GALATIC | 58. SPECTRAL ATTACK | 90. EVIL WAR | 122. AMMY GO HOME |
| 27. MEGA FORCE | 59. MAZE CAR | 91. BABY GO HOME | 123. ROBOT RAID |
| 28. FIRE FIGHTING | 60. TANK | 92. FOX CROSS | 124. PIRATE SHIP |
| 29. BINGO | 61. FOX & HUNTER | 93. SPACE BRUSH | 125. SPECTRAL |
| 30. DRAGON TREASURE | 62. SPACE TRAVEL | 94. SNOPPY | 126. LASER BIRD |
| 31. FREE WAY | 63. EXERCISE | 95. PAC MAN | 127. FIRE BIRD |
| 32. DANCING PLATE | 64. ICE HOCKEY | 96. TUBY BIRD | 128. MOTOR CROSS |